



Normalt läge:



För att ställa upp dörrar:

1. Öppna dörren med hjälp av kortläsare eller armbågskontakt på väggen och låt den öppnas med hjälp av dörrautomatiken. Tryck eller dra **ALDRIG** i dörren medan automatiken arbetar. Knappen till vänster i bild med symbolerna "**I, O**" ska alltid stå i läge "**O**". Denna ska aldrig ändras.
2. Tryck sedan på den knappen på sidan av dörrautomatiken med symbolerna "**I, O, II**" så att den hamnar i läge "**II**". Nu kommer dörren att förbli i öppet läge till dess att ni sätter tillbaka knappen i läge "**I**".

Uppställt läge:



3. Stäng dörren genom att sätta tillbaka knappen symbolerna "**I, O, II**" i läge "**I**". Låt dörren stängas av sig själv, detta kan ta några sekunder.